Montageanleitung für
Cablecon Quick-Mount Kompressionsstecker

z.B.:

F-56-CX3 7.0 QM	99909407-01
F-59-CX3 6.0 QM	99909427
F-Cx3 4.0 QM SHORT	99909401
F-CX3 4.5 QM SHORT	99909409
F-Cx3 5.0 QM SHORT	99909410

Das Geflecht nicht zurück-klappen!

1. Abisolieren des Kabels bis zum letzten (innersten) Geflecht

2. Aufschieben des Steckers auf das Kabel bis ...

... 3. das Dielektrikum mit dem Innenteil des Steckers abschließt.

4. Kabel mit aufgeschobenem Stecker in ein Verpress-Werkzeug einlegen und verpressen.

einfache, schnelle und sichere Montage auch bei steiferen UV-beständigen Kabeln. bzw. Installation in der kalten Jahreszeit!

Quelle: Corning Cablecon ApS (DK)